

製品名 クレイジースモール Ctrl Wheel S/N: CWH

製品番号 CZSMCWHEEL

開発製造 cooyou.org ホームページ <https://cooyou.org/ctrlwheel>

お問い合わせ先 [admininfo@cooyou.org](mailto:admininfo@cooyou.org)

インターフェース	USBタイプC USBバスパワーで動作
動作OS	Windows 標準ドライバで動作 マウス,キーボードとして認識
ホイール	前後回転、(ホイールクリックは設定用途のみ)
設定項目	*が初期値 同時押しキー(*Ctrl/Shift/Alt) ホイール回転(*順方向/逆方向) ホイール感度(*通常/遅い)
ケース 色	ABS樹脂 黒
幅.奥行.高さ 重さ	46x26x38mm 22g
付属品	取扱説明書、ゴム足4つ * USBデータケーブルは付属しません
保証期間	3ヵ月

※本体は主にプラスチック素材で出来ておりますので、体重をかけたり強い力で操作すると破損の恐れがあります。保証外となりますのでご注意ください。

ゴム足は未取り付けです。底面の角に貼り付けてご利用ください。

## 電源

接続先機器が起動状態で、本機にUSBケーブルを接続するとON,抜くとOFFとなります。充電専用ケーブルでは動作しませんのでご注意ください。

## 使用方法

ホイールを回転するとキーを押しながらのホイール操作となります。  
同時押しキーはCtrl,Shift,Altのいずれかです。(初期設定ではCtrlキー)

※同時押しキーを無効にはできません。

※本機のクリック操作は無効です。(設定用途でのみ使用)

※他のキーボード、マウスと併用できます。

多くのアプリケーションでCtrl+ホイール回転は画面の拡大、縮小に割り当てられているため、該当操作が簡単に行えます。

Shift+ホイール回転、Alt+ホイール回転もご利用できます。

アプリケーションによっては異なる操作となります。

## 設定の切り替え方法

ホイールをクリックして押したままの状態、電源ONすることで設定が切り替わります。ホイールから手を離して下さい。以下の12種の設定が順番で切り替わります。

希望の設定になるまで何回か同様操作を繰り返します。最後の設定の次は、はじめの設定に戻ります。

逆順で順番を遷移させるには、

ホイールをクリックして押したままの状態、電源ONを行い、そのまま押したままの状態、電源OFFを行います。設定は本体に記憶されます。

(NO 1) Ctrl 回転順方向 感度通常 (初期値)

(NO 2) Ctrl 回転逆方向 感度通常

(NO 3) Ctrl 回転順方向 感度遅い

(NO 4) Ctrl 回転逆方向 感度遅い

(NO 5) Shift 回転順方向 感度通常

(NO 6) Shift 回転逆方向 感度通常

(NO 7) Shift 回転順方向 感度遅い

(NO 8) Shift 回転逆方向 感度遅い

(NO 9) Alt 回転順方向 感度通常

(NO10) Alt 回転逆方向 感度通常

(NO11) Alt 回転順方向 感度遅い

(NO12) Alt 回転順方向 感度遅い

※Windowsデスクトップ画面でCtrl+ホイール回転を行うとアイコンサイズが変更されますのでご注意ください。