

製品名 クレイジースモールWheel S/N: WH

製品番号 CZSMWHEEL

開発製造 cooyou.org ホームページ <https://cooyou.org/wheel>

お問い合わせ先 admininfo@cooyou.org

インターフェース	USBタイプC USBバスパワーで動作
動作OS	Windows,macOS,Linux,Android,iPadOS 標準ドライバで動作 マウスとして認識 スマートフォンやタブレットはUSBホスト機能とOTGケーブルが必要です。
ホイール	前後回転+ホイールクリック
設定項目	*が初期値 ホイールクリック(有効/*無効) スクロール方向(*垂直/水平) ホイール感度(低/*標準) ホイール回転(*順方向/逆方向)
ケース 色	ABS樹脂 黒
幅.奥行.高さ 重さ	46x26x38mm 22g
付属品	取扱説明書、ゴム足4つ * USBデータケーブルは付属しません
保証期間	3ヵ月

※本体は主にプラスチック素材で出来ておりますので、体重をかけたり強い力で操作すると破損の恐れがあります。保証外となりますのでご注意ください。

ゴム足は未取り付けです。底面の角に貼り付けてご利用ください。

電源

接続先機器が起動状態で、本機にUSBケーブルを接続するとON,線を抜くとOFFとなります。充電専用ケーブルでは動作しませんのでご注意ください。

使用方法

ホイールを回転するとスクロール。ホイールを上から押し込むとマウス中ボタンのクリックとなります。(初期設定では無効)

※マウスカーソル移動、マウス左右クリックはできません

設定の切り替え方法

ホイールをクリックして押したままの状態、電源ONすることで設定が切り替わります。ホイールから手を離して下さい。以下の8つの順番で切り替わります。希望の設定になるまで何回か同様操作を繰り返します。最後の設定の次は、はじめの設定に戻ります。

スクロール垂直 回転順方向 感度通常 (初期値)

スクロール垂直 回転逆方向 感度通常

スクロール垂直 回転順方向 感度遅い

スクロール垂直 回転逆方向 感度遅い

スクロール水平 回転順方向 感度通常

スクロール水平 回転逆方向 感度通常

スクロール水平 回転順方向 感度遅い

スクロール水平 回転逆方向 感度遅い

ホイールのクリックを有効にするには、ホイールを押したままの状態、電源ONを行い、そのままホイールを押したままの状態、電源OFFします。

これらの設定は本体に記憶されます。