

製品名 クレイジースモールWheel S/N: WH
製品番号 CZSMWHEEL
開発製造 cooyou.org ホームページ <https://cooyou.org/wheel>
お問い合わせ先 admininfo@cooyou.org

インターフェース	USBタイプC USBバスパワーで動作
動作OS	Windows,macOS,Linux,Android,iPadOS 標準ドライバで動作 マウスとして認識 スマートフォンやタブレットはUSBホスト機能とOTGケーブルが必要です。※
ホイール	前後回転+ホイールクリック
設定項目	*が初期値 ホイールクリック(*無効/有効) スクロール方向(*垂直/水平) スクロール速度(*標準/高速) ホイール回転(*順方向/逆方向)
ケース 色	ABS樹脂 黒
幅.奥行.高さ 重さ	46x26x38mm 22g
付属品	取扱説明書、ゴム足4つ * USBデータケーブルは付属しません
保証期間	3ヵ月

※本体は主にプラスチック素材で出来ておりますので、体重をかけたり強い力で操作すると破損の恐れがあります。保証外となりますのでご注意ください。
※どうしても認識されない場合は、USBハブ経由で接続すると認識されることがあります
※マウスカーソル移動や左右ボタンクリックは本機ではできませんので、他マウスと併用してご利用ください

ゴム足は未取り付けです。底面の角に貼り付けてご利用ください。

電源

接続先機器が起動状態で、本機にUSBケーブルを接続するとON,ケーブルを抜くとOFFとなります。充電専用ケーブルでは動作しませんのでご注意ください。

使用方法

ホイールを回転するとスクロール。ホイールを上から押し込むとマウス中ボタンのクリックとなります。(初期設定ではクリックは無効)
※マウスカーソル移動、マウス左右クリックはできません

設定の切り替え方法

ホイールをクリックして押したままの状態、電源ONすることで設定が切り替わります。ホイールから手を離して下さい。以下の8つの順番で切り替わります。
希望の設定になるまで何回か同様操作を繰り返します。最後の設定の次は、はじめの設定に戻ります。

- スクロール垂直 回転順方向 速度通常 (初期値)
- スクロール垂直 回転逆方向 速度通常
- スクロール垂直 回転順方向 速度早い
- スクロール垂直 回転逆方向 速度早い
- スクロール水平 回転順方向 速度通常
- スクロール水平 回転逆方向 速度通常
- スクロール水平 回転順方向 速度早い
- スクロール水平 回転逆方向 速度早い

(ホイールのクリックを無効にするには、上記設定を行って下さい。初期値は無効です。)
ホイールのクリックを有効にするには、ホイールを押したままの状態、電源ONを行い、そのままホイールを押したままの状態、電源OFFします。
これらの設定は本体に記憶されます。
本体設定の他にOSの標準の設定画面から速度等は設定できる場合があります。